



Szerelési utasítás:

1. Ventilátort, és zsalut alaplapon rögzíteni! (16x M12)
2. Alaplapot, a beton alapra rögzíteni! (12x M12, ragasztott menetes szár)
3. Szellőzőszekrényt alaplapra rögzíteni! (24x M6)

Szerkesztő:
Balogh Tamás

Gyártmány Tipusa:
VMA900-10+szek+ZSFG140

Méretarány:

Vállalat:



Dátum:
2008.11.11.

Megnevezés:
Szellőzőszekrény
összeállítási rajz

Tömeg:

Rajzszám:

Ellenőrizte:

Anyag:
Horganyzott lemez